Java8環境での電源管理製品用 Web ツールの動作と対応方法について

1. はじめに

当社製電源管理製品(LAN インタフェースカード、Network Power Manager、IT Monitor、PV Monitor) をお使いで Web ツールを使用している場合、Java8 (Java Version8) 以降をインストールした環境では、 WEB ツールが正常に表示できない問題があります。

お使いの製品が Java8 に対応していない場合は、現在当社ホームページにおいて、Java8 に対応した 最新版の更新用プログラムが公開されていますので、更新用のプログラムファイルをダウンロードし、 電源管理製品のプログラムを更新することで、Java8 以降をインストールしたコンピュータから WEB ツールを使用いただけます。

2. 電源管理製品の Java8 対応状況と確認について

お使いの製品が Java8 対応になっているかは、製品のプログラムバージョンで確認します。 以下は、対応済みと未対応のプログラムバージョン一覧です。

「Java8対応バージョン」以降の製品であれば、Java8対応済みになります。

製品名		Java8 対応バージョン	Java8 未対応バージョン		
LAN インタフェースカード					
	PRLANIF011~014、PRLANADP011/012、	P0010533 <u>A</u> (ROM)	なし		
	PRLANBOX011/012 用	P0010534 <u>A</u> (WEB:管理ツール)			
	(IPv6 対応品)	P0010705 <u>A</u> (WEB:表示ツール)			
	PRLANIF003~006、PRLANADP001/002、	P0010187 <u>G</u> (ROM)	P0010187 <u>F</u> 以前		
	PRLANBOX001/002 用	P0010188 <u>D</u> (WEB:管理ツール)	P0010188 <u>C</u> 以前		
	(IPv6 未対応品)	P0010248 <u>D</u> (WEB:表示ツール)	P0010248 <u>C</u> 以前		
	PRLANIF001/002、PRE11A01、PRA11F01、	P0001710 <u>X</u> (ROM)	P0001710 <u>W</u> 以前		
	PRASD04-ADP 等(旧製品)	P0001711 <u>M</u> (WEB)	P0001711 <u>L</u> 以前		
	10BASE-T 専用品	P0001262 <u>F</u> (WEB)	P0001262 <u>E</u> 以前		
Network Power Manager					
	T11A / T11B 用	P0001892 <u>L</u> (ROM)	P0001892 <u>K</u> 以前		
		P0001893 <u>G</u> (WEB)	P0001893 <u>F</u> 以前		
	MT15A / MT15B 用	P0001163 <u>E</u> (WEB)	P0001163 <u>D</u> 以前		
PV Monitor					
	PV Monitor Type C	P0010920 <u>A</u> (ROM)	なし		
		P0010921 <u>A</u> (WEB)			
	PV Monitor E Model	P0010481 <u>D</u> (ROM)	P0010481 <u>C</u> 以前		
		P0010482 <u>B</u> (WEB)	P0010482 <u>A</u> 以前		
	PV Monitor(従来品)	P0002851 <u>G</u> (WEB)	P0002851 <u>F</u> 以前		
Π	Monitor				
	IT Monitor 8CH 対応品	P0001817 <u>B</u> (WEB)	P0001817 <u>A</u> 以前		

【プログラムバージョンについて】

上記表のプログラム番号末尾のアルファベット(下線部分)がバージョンになります。バージョンが上がるとアルファベット文字が大きくなります。(「A」→「B」、「F」→「G」など)

【プログラムバージョンの確認方法】

WEB ツールを起動しログインすると、画面右上に「ROM Ver」、「WEB Ver」(または「ソフト Ver」)として、ROM と WEB ツールのプログラムバージョンが表示されます。

PV Monitor の場合は、「情報」画面からプログラムバージョンが確認できます。

LAN Interface Card						
設置場所: コメント:	日付: 2017年09月29日(金) (ROM Ver:P0010187J 時刻: 09時33分 WEB Ver:P0010188E					
基本設定	スケジュール設定	時計設定	イベント設定	表示	制御	UPS ^I 情報

上図は LAN インタフェースカードの Web ツール画面です。

またターミナル機能を使用し、「Display」メニューから装置情報を確認することもできます。

3. Java8 未対応時の発生事象について

Java8 をインストールした環境から、Java8 未対応の電源管理製品の WEB ツールを使用した場合、以下のような事象になり、正常に動作できません。(ログインできません)

製品名	Java8 未対応のまま使用した際の動作
LAN インタフェースカード	
PRLANIF003~006、PRLANADP001 用	設定ルール、表示ツールともに以下のような事象が発生します。
(IPv6 非対応品)	・アカウント入力画面表示後、アカウントを入力し OK ボタンを押すと、
	「通信異常(エラーコード:0)」となり、ログインできない。
	・アカウント入力画面表示後、文字入力可能になるまで非常に時間がかかる。
PRLANIF001/002、PRE11A01、	以下のような事象が発生します。
PRA11F01, PRASD04-ADP 等(旧製品)	・アカウント入力画面表示後、アカウントを入力し OK ボタンを押すと、
	「通信異常(エラーコード:0)」となり、ログインできない。
	以下のような事象が発生します。
	・アカウント入力画面からアカウント入力後、「アカウント送信中」のままとなり、
	ログインできない。
Network Power Manager	
T11A / T11B 用	以下のような事象が発生します。
	・アカウント入力画面表示後、アカウントを入力し、OK ボタンを押すと
	「通信異常(エラーコード・-1)」となり、ログインできない。
MT15A / MT15B 用	以下のような事象が発生します。
	・アカウント入力画面からアカウント入力後、「 アカウント送信中 」のままとなり、
	ログインできない
	- ・ ト 記状能から OK ボタンが操作可能になり 再度 OK ボタンを押してしばらく き
	つと「通信異堂(Tラーコード・の)とたり ログインできたい
PV Monitor	
PV Monitor E Model	以下のような事象が発生します。
	「データ送信エラー 〈FRR0001〉(ID:1025-Detail:001)」と表示され、ログイン
	できない
	「 データ受信エラー 〈FBR0002〉(ID·2001-Detail·001)」と表示される
D\/ Monitor (従来县)	
	「データ洋信エラー 〈EBB0001〉(ID:1025-Detail:001)」と表示され ログイン
	できたい
	・ 「 「 」 こ 2 な 小 C 1 いこ い ぶ い こ は 5 い 続 C 、 日 秋 画 面 い 2 か C 1 い 3
T Manitar	が、「ROM Version」のパーフヨン衣がかられる。
	い下のとうな事象が発生します
11 Monitor oon Xyルは直面	
	ー・フル・フレースの回回加・ヴァル・フレースのし、OK 小ダンを打すと、アルノント送信
	しはらく何つと「週信要帯(エフーコート:リリ」となり、ロクインでさない。

※上記事象は主に発生する事象となります。環境によっては、上記以外の事象が発生する可能性もあります。異常と 思われる事象になりましたら、プログラムバージョンにより該当の有無を確認してください。

4. 前項のような事象発生時の対応方法について

現在、当社のホームページから Java8 以降に対応した更新用のプログラムファイルがダウンロードできます。更新用のプログラムファイルを使用して、製品のプログラムバージョンを最新版に更新していただくことにより、Java8 以降の環境でも問題なく使用いただけます。

- 「ダウンロード」をクリックします。 (一)
 「
 (小)
 (www.sanyodenki.co.jp/
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (・)
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 슈 ☆ 🛱 🄇 × 📑 😋 SANYO DENKI JAPAN DGlobal Site D簡体字 DI繁体字 検索キーワード 検索 山洋雷気株式会社 ホーム 会社情報 製品情報 IR情報 採用情報 代理店 お問い合わせ グローバルネットワーク SANUPS パワーシステム製品 SANUPS P73L SANMOTION 2 San Ace SANUPS クーリングシステム ーシステム サーボシステム 二重反転ファン ACサーボシステム 太陽光発電システム用 パワーコンディショナ (国内用) ACサーボシステム スピンドルモータ 防水ファン 防油ファン 電源装置 (UPS) クローズドループ ステッピングシステム 5相ステッピングシステム 長寿命ファン イング -タ ド管理装置 遠心ファン リニアサーボシステム 10年延長保証制度 ダウンロード 山洋電気 カタログサイト WEBSHOP SANUPS P61Bをご購入 いただいたお客さまへ 取扱説明書 ソフトウェア・CAD Ł The second secon ② ダウンロードページが表示されます。「SANUPS」の中の「ソフトウェア」をクリックします。 SANYODENKI Øウンロード DEnglish D简体字 Google カスタム検索 0, 山洋雷気株式会社 ダウンロード 「囲よくあるご質問」「国問い合わせフォーム」「■カタログ請求」「こお電話でのお問い合わせ」 ▶ホーム ダウンロードにはユーザ登録が必要になります。 (ユーザ登録は無料です) ログイン新規ユーザ登録 **ヿパスワード** [**SANUPS** SAN**MOTION** San Ace CAD 取扱説明書 取扱説明書
- ① WEB ブラウザから <u>www.sanyodenki.co.jp</u> ヘアクセスします。



電源管理製品のソフトウェアダウンロードページが表示されます。
 このページから該当製品の更新用プログラムファイル等がダウンロードできます。

フーシステム	
よくあるご質問」	電話でのお問い合わせ
-ム ▶SANUPS ▶ソフトウェア	
ロードにはユーザ登録が必要になります。(ユーザ登録は無料です) パスワード ログイ	ン 新規ユーザ登録 パ゚スフードリセット
<u> フトウェア</u>	
PV Monitor用アップデートプログラム	PV Monitor用テンプレートファイル
PV Monitor用の最新ファームウェアの配布を開始しました。このアップ デートにより, ROMプログラム, Webツールプログラムが最新になりま す。	PV MonitorにModbus/JBUS通信ブロトコルに対応した装置(パワーコン ディショナ、計測器等)を登録する場合に使用するテンプレートファイ ルの配布を開始しました。
LANインタフェースカード用アップデートプログラム	LANインタフェースカード用MIBファイル
LANインタフェースカードの最新ファームウェアの配布を開始しまし た。このアップデートにより、ROMプログラム、Webツールプログラム が最新になります。(このアップデートプログラムは、「LAN ADAPTER」にも対応しています。)	LANインタフェースカード用MIBファイルの配布を開始しました。 (「LAN ADAPTER」,「LANインターフェースカードBOX」でも使用 できます。)
Network Power Manager用アップデートプログラム	IT Monitor用アップデートプログラム
NetworkPowerManagerの最新ファームウェアの配布を開始しました。こ のアップデートにより、ROMプログラム、Webツールプログラムが最新 になります。また、ここから最新のプライベートMIBファイルをダウン ロードできます。	IT Monitorの最新ファームウェアの配布を開始いたしました。 このアップ デートにより, ROMプログラム, Webツールプログラムが最新になりま す。
SAN GUARD IV Lite用アップデートプログラム	SANUPS SOFTWAREアップデートプログラム
SANGUARDIVLiteのアップデートプログラムの配布を開始いたしました。このアップデートプログラムにより、SANGUARDIVLiteが最新にな	SANUPS SOFTWAREのアップデートプログラムの配布を開始いたしま した。 このアップデートプログラムにより、SANUPS SOFTWAREが最 #ビーナります

更新用プログラムファイルのダウンロード、および更新の作業については、各製品のダウンロードページを確認してください。

※ 本項で使用したホームページ画面は、2017年9月時点のものを使用しています。

5. 電源管理製品の Java8 対応後の注意点について

Internet Explorer を使用し Java アプレット表示から Web ツールを使用する場合は、最新プログラムへの更新後でも、以前使用した Java8 未対応の WEB ツールのプログラムファイルがコンピュータ内のキャッシュに残っていると、そのキャッシュに残っているファイルが再度実行されるため、Java8 環境による事象の改善が行われません。

前項により、お使いの電源管理製品のプログラム更新を実施した場合は、以下の操作も合わせて実施して、キャッシュのクリアを行ってください。

①「Java コントロール・パネル」を開きます。

<起動方法1>

Windows の「コントロールパネル」を開き、コントロールパネル中の「Java」アイコンをダブルクリックします。

お使いの Windows が 64bit 版の場合は、「Java(32 ビット)」アイコンをダブルクリックします。

<起動方法2>

Windows のスタートメニューから、「すべてのプログラム」→「Java」→「Java の構成」を選択します。



「設定」ボタンをクリックします。 「一時ファイルの設定」画面が表示されます。 「一時ファイルの設定」画面から、ファイルの削除を行います。
 「ファイルの削除」ボタンをクリックします。

一時ファイルの設定
▼コンピュータに一時ファイルを保持する(K)
一時ファイルを保持する場所を選択してください:
win7Ent¥AppData¥LocalLow¥Suh¥Java¥Deployment¥cache 変更(出)
ディスク領域
JARファイルの圧縮レベルを選択してください: なし 🗸
一時ファイルを格納するため、ディスク領域を設定します: 一
32768 🚔 MB
ファイルの削除(D) デフォルドに戻す(R)
OK 取消

「ファイルおよびアプリケーションの削除」画面が表示されます。

「キャッシュされたアプリケーションおよびアプレット」にチェックを入れます。



OK ボタンをクリックすると、キャッシュの削除が行われます。

以上

※ 本資料に記載された会社名と商品名は、それぞれ各社の商号、商標または登録商標です。