$C \ 0 \ 0 \ 5 \ 2 \ 7 \ 2 \ 9 \ A$

<u>「LAN インタフェースカード」を使用した</u>

東洋計器株式会社様製 TMW マルチパワーメータの

情報取得設定手順書

2020年11月

山洋電気株式会社

パワーシステム事業部 設計部

目 次

1	は	はじめに	2
2	対	t象装置	3
3	前	〕提条件	3
4	監	視内容	4
5	\mathbf{L}	AN カードの設定	5
	5.1	Modbus 基本設定	6
	5.2	Modbus RTU スレーブ装置の情報登録	7
	5.3	計測値逸脱監視の設定	11
6	\mathbf{L}	AN カードの表示ツールを使用した遠隔監視1	12
7	S	CADA を使用した遠隔監視1	13

登録商標の記載について TMW マルチパワーメータは、東洋計器株式会社の登録商標または商標です。

1 はじめに

本資料では、東洋計器株式会社様製 TMW マルチパワーメータ(以下、TMW)の情報を、LAN インタフェースカード(以下、LAN カード)が Modbus RTU 通信によって収集し、当社製 UPS の 情報と合わせて、遠隔監視を行うための設定方法について記載します。



なお本資料は、LAN インタフェースカードが TMW マルチパワーメータの情報を取得する際の設 定例です。結線方法などの詳細は、TMW マルチパワーメータの取扱説明書をご覧ください。

【本資料にて想定する環境】

2 対象装置

本資料の作成にあたり、動作を確認した装置を以下に示します。実際に設定を行われる際は、使用される装置のバージョンにより、表示内容や動作に差異が認められる場合があります。

LAN インタフェースカード (Modbus RTU 対応品)
 型番: PRLANIF023A、PRLANIF024A
 ファームウェア情報 ROM : P0014903B
 WEB : P0014904B
 Viewer : P0014905B

マルチパワーメータ
 東洋計器株式会社様製
 品名:TMW-31-2-51

3 前提条件

- LAN カードと TMW 間の RS-485 ケーブルの接続が済んでいること。
- LAN カードの終端抵抗の設定(ディップスイッチ)が済んでいること。
- TMWの終端抵抗の設定が済んでいること。
- LAN カードは当社製 UPS に搭載され、IP アドレスなどのネットワーク設定が済んでいること
- 監視用 PC にて、LAN カードの Web 管理ツールを起動できること

4 監視内容

以下に、TMW から取得できる代表的な計測値を示します。 各情報の詳細は、TMW の取扱説明書 デジタル伝送編(文書番号:TH-0215)をご覧ください。 なお各測定データと正規化データの対応は、110 [V]、5 [A]定格の場合です。

レジスタ名	アドレス (HEX)	バイト 数	測定データ	正規化 データ	備考
Vrs(RS 相電圧)	0000	2	0~150 [V]	0~2000	
Ir (R 相電流)	000C	2	0~6 [A]	0~2000	
有効電力	0012	2	-1200~0~1200 [W]	$0 \sim 2000$	
無効電力	0014	2	LEAD 1200~LAG 1200 [var]	0~2000	₩1
力率	0016	2	LEAD 50~100~LAG 50 [%]	0~2000	₩1
周波数	0018	2	45~65 [Hz]	0~2000	
デマンド電力	001A	2	0~1200 [W]	0~2000	
受電電力量	0032	4	0~9999999 [単位は乗率による]	4 バイト HEX データ	₩2
R相電流歪率	009A	2	0~100 [%]	0~2000	
RS 相電圧歪率	00A0	2	0~100 [%]	0~2000	

(出典:デジタルマルチパワーメータ TMW 型 取扱説明書 デジタル伝送編(文書番号:TH-0215)) ※1 「5 制約事項」をご覧ください。

※2 受電電力量の正規化データは、TMWの設定により形式を変更できます。

5 制約事項

TMWの情報を取得する際の制約事項を記載します。

 LAN カードの「計測値の変換」機能は線形変換のため、「無効電力」および「力率」レジス タから取得した正規化データ(0~2000)を、測定データに変換することはできません。
 LAN カードでは計測値の変換を行わず、他の装置などで変換してください。

6 TMW の設定

6.1 Modbus 基本設定

TMW を、LAN カードと Modbus RTU 通信を行えるように設定します。 TMW のデジタル出力設定について以下に示します。

<デジタル出力設定>

設定名	工場出荷時の設定	変更後の設定	備考
伝送モード	ASCII	RTU	
ボーレート	9600	19200	 38400 でも可。 4800 または 9600 の場合、通信異常 が発生する場合 があります。
パリティ	無し	環境に合わせて設定 してください	
アドレス	01	環境に合わせて設定 してください	
Wh データ形式	4Byte BCD	4Byte HEX	
乗率設定	1kWh	環境に合わせて設定 してください	
LRC タイプ	TYPE1	(変更不要)	

7 LAN カードの設定

7.1 Modbus 基本設定

LAN カードを、Modbus RTU マスタとして動作するよう設定します。

- (1)「WebToolStarter」^{*}などを使い、LAN カードの Web 管理ツールを起動します
 Web 管理ツールを起動し、ログイン後、「基本設定」>「計測値管理」>「Modbus 基本設定」
 とボタンを押下し、画面遷移します。
- (2) Modbus RTU マスタとして動作するように設定します

	クリックしてチェックを付けます
基本	
Modbus 「Modbus TCPを使用する	
動作モード: ○マスタ ○スレーブ	動作モード:
スレープ設定 ポート番号: ⁵⁰²	スレーブ設定 スレーブID:
アクセス制限 © 全てのModbusマスタからのアクセスを許可する ○ 下記のModbusマスタからのアクセスを許可する 1: 2: 3:	通信設定 通信ボーレート: 19200 ~ パリティ: なし ~ ストップビット: 2 ~
4: 5: マスタ動作時の設定	TMW の設定と合わせます ストップビットは、パリティ有り時は 1、 パリティ無し時は 2 となります。
データ取得間隔(秒):	
Modbusスレーブ設定 TMW からのデータ取得間隔 を設定します	
(設定範囲:1~600秒)	最後にクリックして 変更を適用します

※「WebToolStarter」は、LAN カードの Web 管理ツールを起動するためのツールです。 当社ホームページにて無償提供しています。(ダウンロードにはユーザ登録が必要です) https://products.sanyodenki.com/ja/sanups/software/sanups web tool starter/

7.2 Modbus RTU スレーブ装置の情報登録

(1) Modbus RTU スレーブ装置の情報を登録します

「Modbus 基本設定」画面の「適用」ボタンを押下すると、画面左下の「Modbus スレーブ設定」 ボタンが有効になります。

「Modbus スレーブ設定」ボタンを押下し、「Modbus スレーブ設定」画面に遷移します。



(2) Modbus RTU スレーブ装置の情報を登録します

		基本	設定				
		Modbusス	レーブ設	定			
No.種別	データ名称		スレーブID	アドレス IF	ァドレス		データ取得
						_	
				クリッ	クします		
			L			J	
	影計測値表示		[登録	複製	変更	削除
							 戻る



Vrs (RS 相電圧)の設定例(LAN カードが計測値を変換する場合)

Vrs(RS 相電圧)の設定例(LAN カードが計測値を変換しない場合)

基本設定							
	Modbusスレ	ーブの登録					
データ取得: © す 取得情報No.: 1 スレーブID: 1 プロトコル: RTU	-る C しない 	データ名称: タイプ: 倍率: 小数点以下の桁数: 単位:	Vrs (RS相電圧) ushort (16bit) x 1 ~ 0 ~ -	∽			
種別: 計測	値 ~	計測値の変換: 入力範囲 最小:	C する 最大:	© Utal)			
機能コード: 03 (アドレス(Dec): 1 アドレス(Hex): 1	Read Holding Register) (1 ~ 65535) (1 ~ fffH)	最小: 有効範囲	最大:				
収集データ保存:			₩.	 OK++ンセル			
	計測値の変換:しない そう 有効範囲を設定します	を選択し、					

登録した情報が表示されます。



受電電力量の設定例(Vrs(RS相電圧)の情報を基に、複製登録します)

基本設定										
	Modbusスレーブ設定									
No.種別	データ名称	取得状態	状態/計測値							
1 計測値	Vrs(RS相電圧)	1	(03) 1	正常	101.1 (V)					
	複製元の情報をクリックします									
	2 情報表示		登録	[]	変更	削除				
					**	戻る				
				クリックし	~よ 9					





7.3 計測値逸脱監視の設定

Modbus RTU スレーブ装置の計測値にしきい値を設定して、逸脱監視ができます。

(1) 計測値管理情報設定画面を開きます

「Modbus スレーブ設定」画面の「戻る」ボタン押下後、「Modbus 基本設定」画面の「戻る」 ボタン押下し、「計測値管理情報設定」画面に遷移します。

(2) Modbus RTU スレーブ装置の計測値にしきい値を指定し、逸脱監視を設定します。

基本設定										
計測値管理情報設定										
□ 計測値の集計データを作成する 集計データは、LANインタフェースカードにて保持します。	✓ UPSの計測値を保存する 計測値データは、LANインタフェースカードにて保持します。									
集計データは、FTPを使用して取得してください ▶ 停電発生中の計測値は、集計対象から時外す クリックし	してチェックを付けます りストから計測値を 翌日します									
▼計測通過規監視を行う 表示切替: Vrs (RS相電圧)(V)	選択しまり									
計測値有効範囲 0 - 150	逸脱復旧時のヒステリシス: ¹⁰									
▶ 注意レベルの逸脱監視を行う ▶ 警告	しベルの逸脱監視を行う									
監視対象 : 上下限 🗸 監視	見対象 : 上下限 🗸									
正常値上限 : 105 正常	幹値上限 : ¹²⁰									
正常値下限 : 95 正常	Y値下限 : ⁸⁰									
と 逸脱監視する	 際の範囲を設定します									
Modbus基本設定	適用 戻る									

逸脱監視を設定した計測値は、計測値の逸脱が発生した場合にメールなどによる通知を行うことができます。設定方法は、LAN カードのユーザガイド(文書番号: M0012424)をご覧ください。

8 LAN カードの表示ツールを使用した遠隔監視

Modbus RTU スレーブ装置の情報を、表示ツールで監視できます。

(1)「WebToolStarter」などを使い、LAN カードの Web 表示ツールを起動します
 Web 表示ツールを起動し、ログイン後、「Modbus 計測情報」のボタンを押下し、画面遷移します。

	Μ	lodbus計測	情報				
計測項目を選択することで詳細情報	が表示されます。			取得	日時:	2020/10)/23 16:21:31
計測項目		計測値					
Vrs (RS相電圧)			101.1[V]	0			150
受奄奄力重			2[kWh]	° ~			999999
各計測値	Iの行をクリック II (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	'すると、逸 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150	脱監視の話 ^{速脱復} ■ 警告レベルの逸野 監視対象 正米値上限 正米値上限	と定値が確認。 ^{旧時のヒステリシス:10}	できま ⁻	ţ	

9 SCADA を使用した遠隔監視

Modbus TCP スレーブ機能を有効にすると、SCADA などの Modbus TCP マスタから UPS 情報お よび ModbusRTU スレーブ装置の情報を監視できます。

(1) 「WebToolStarter」などを使い、LAN カードの Web 管理ツールを起動します

Web 管理ツールを起動し、ログイン後、「基本設定」>「計測値管理」>「Modbus 基本設定」 とボタンを押下し、画面遷移します。

(2) Modbus TCP スレーブとして動作するように設定します

クリックしてチェックを付けます	
クリックして選択します Mod	基本設定 dbus基本設定 IF Modbus RTU ^{を使用する}
動作モード: Cマスタ (ベスレーフ) スレーブ設定 ボート番号: 502 アクセス制限 (* 全てのModbusマスタからのアクセスを許可する (*) 下記のModbusマスタからのアクセスを許可する 1: 2: 3: 4: 5:	動作モード: ・マスタ Cスレーフ スレーブ設定 スレーブD: 通信ボーレート: 38400 v パリティ: 奇数 v ストップビット: 1 v
マスタ動作時の設定 データ取得間隔(秒): 30 Modbusスレーブ設定	「通用」」 「戻る」 「 「 「 「 「 「 「 」 「 」 「 」 「 」 」 「 」 「 」 」 「 」 「 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 』 」 』 」 』 」 」 」 』 』 」 』 』

(3) SCADA などの Modbus TCP マスタから監視します

監視する各情報の詳細は、「LAN インタフェースカード Modbus データ定義書」(文書番号: C0050932B 以下、データ定義書と記載)をご覧ください。

また、UPS 状態情報および UPS 計測値情報は、UPS の機種により対応状況が異なります。デ ータ定義書の別表1および別表2をご覧いただき、対応状況を確認してください。

Modbus RTU スレーブ監視情報の抜粋を次ページに示します。

~データ定義書の抜粋~

Modbusデータ定義

_(g) Mo	(g) Modbusスレーブ監視情報									
レジス・	9番号	データ長	データ	テータ	ゴークな	中容				
(HEX)	(DEC)	(ワード)	タイプ	No. ^{≋1}	テージ名称	内谷				
3F5	1013	1	UINT16	_	登録情報数	Modbusスレーブの登録数				
						登録数:0~16点まで、未登録の場合:0(固定)				
3F6	1014	1	UINT16		データ取得条件					
3F7	1015	16	STRING		情報名称	データ取得条件: Modbusスレーブからの				
407	1031	1	UINT16		スレーブID	データ取得条件				
408	1032	1	UINT16		プロトコル種別	0 未登録				
409	1033	1	UINT16		データ種別	1 取得しない				
40A	1034	1	INT16	#1	開始アドレス	2 取得する				
40B	1035	1	UINT16	#1	計測値逸脱状態/					
					状態異常状態	情報名称:Modbusスレーブ情報の名称				
40C	1036	1	UINT16		計測値データタイプ	最大16文字(2バイト文字にも対応)				
40D	1037	1	UINT16		計測値倍率	16文字未満の場合、または未登録の場合、				
40E	1038	2	INT32		計測値	スペース文字(0x0020)で埋める				
410	1040	1	UINT16		状態値					
411	1041	1	UINT16		データ取得条件	スレーフID: Modbusスレーフ装置のID				
412	1042	16	STRING		情報名称	1~247 (未登録の場合は、0)				
422	1058	1	UINT16		スレーブID					
423	1059	1	UINT16		フロトコル種別	フロトコル種別:スレーフ装置との接続方法				
424	1060	1	UINT16		テータ種別	0 未登録				
425	1061	1	IN116	#2	開始アドレス	1 TCP				
426	1062	1	UINT16		計測值逸脱状態/	2 RTU				
107	1000				状態異常状態	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
427	1063	1	UINT16		計測値テータタイノ	テータ種別:装直から取得するテータの種別				
428	1064	1	UINT16		計測値倍率	0 未登録				
429	1065	2	IN132		計測値	1 計測				
42B	1067	1	UINT16		状態個	2 状態				
420	1068	1	UINT 16		テーク取得条件	明めったこう。取得ご、なの明めったこう				
42D	1009	10	STRING		1月戦名か	開始パトレス:取得ナーダの開始パトレス				
43D	1085	1	UINT10		スレーノロ	0~65535 (木豆酥の場合は、0)				
43E	1080	1	UINT 16		ノロトコル種別	非测点 选 附小指导 小指导展 带小指导,				
436	1007	4	UNIT16		ナーツ作生か	il 测恒远航代思/ 认思共伟 认思:				
440	1000	4		#3	用炉ゲトレス	計測恒逸航/状態美吊先生状況表で				
441	1009	· · ·	UNITIO		計測1012版化態/ 计能复觉计能	87.19				
442	1000	1	LIINT16		1へ忠共市1へ忠 計測値データタイプ	また別/店ニータタイプ・				
442	1091	1	LINT16		計測値停索	■1別回ナーフライノ . ■+測値デーカロノプー監事を参照 ^{※3}				
444	1092	2	INT32		計測値	aTAUEナープライン 見衣を参照				
446	1094	1	LIINT16		计能值	計測値倍率・				
447	1095	1	UINT16		データ取得条件	計測值倍率一覧表を参昭 ^{※4}				
448	1096	16	STRING		情報名称	町府道口平 見なて多深				
458	1112	1	UINT16			計測値・				
459	1113	1	UINT16		プロトコル種別	1.1.111111111111111111111111111111111				
45A	1114	1	UINT16		データ種別	データ種別が状態の場合は、0(固定)				
45B	1115	1	INT16		開始アドレス	未登録の場合:0x8000000				
45C	1116	1	UINT16	#4	計測值逸脱状態/	(通信異常、計測値異常時も含む)				
					状態異常状態	※データの格納形式は、「1.5 データ要求(ファンク				
45D	1117	1	UINT16		計測値データタイプ	ションコード: 0x03)に対する応答データのフォー				
45E	1118	1	UINT16		計測値倍率	マット」の「①数値データの場合」を参照。				
45F	1119	2	INT32		計測値					
461	1121	1	UINT16		状態値	状態値 :				
462	1122	1	UINT16		データ取得条件	取得值:1 or 0				
463	1123	16	STRING		情報名称	未登録(通信異常時も含む)の場合:0xFFFF				
473	1139	1	UINT16		スレーブID	データ種別が計測の場合は、0(固定)				
474	1140	1	UINT16		ブロトコル種別					
475	1141	1	UINT16		テータ種別					
476	1142	1	INT16	#5	開始アドレス					
477	1143	1	UINT16		計測值逸脱状態/					
170			1.11.17.16		<u> </u>					
478	1144	1	UINT16		計測値テータタイプ					
479	1145	1	UINT16		計測値倍率					
47A	1146	2	IN132		計測但					
47C	1148	1	UIN116		状態値					